



※ 装置設置時の注意事項

送水ポンプは、押し込みで使用して下さい。(自吸不可)